

# *Toestelhandleiding*



## Verklaring toetsen toestellen

- **CHECK** Diverse informatie opvragen
  - **CLEAR** Display-informatie wissen
  - **CALL** Gesprekskanaal
  - **DC** Verkort kies toets
  - **DND/CONF** Niet storen, conferentie toets
  - **FLASH** Hernemen van een buitenlijn
  - **HOLD** Gesprek in de wacht zetten
  - **OPAC** Informatie toets
  - **LND** Laatste gekozen nummer herhalen
  - **MIC** Microfoon uit / aan
  - **SPK** Luidspreker
  - **VOL** Volumeregeling en scroll-toets
  - **0 TM 9+#+\*** Numerieke toetsen
- 
- **Dag/nachtstanden toetsen** Zet de centrale in een andere configuratie
  - **Headset** Wanneer er een headset is gekoppeld aan het toestel
  - **Recepten** Voor uitluisteren van de ingesproken herhaalrecepten
  - **Netlijn** Zijn uw telefoonlijnen
  - **Verkort kiezen toetsen** Direct een nummer onder de toets
  - **Telefoonboek toets** Bladeren door het telefoonnummer geheugen

## Gesprekken behandelen

- **Een gesprek in de wacht plaatsen**
  - Druk op de toets **HOLD**
  - U hoort een kiestoon
  - Leg de hoorn neer
  
- **Gesprek uit de wacht halen**
  - Neem de hoorn op
  - Druk op de knipperende netlijn toets
  - U heeft weer verbinding
  
- **Doorverbinden met of zonder aankondiging**
  - Druk op de toets **HOLD**
  - Kies het gewenste intern of externe nummer (extern eerst een **0**)
  - Wacht tot de oproep wordt beantwoord en kondig het gesprek aan
  - Druk op de **TRFR**-toets en leg de hoorn neer
  
- **Terugbellen bij bezet**
  - U hoort een bezettoon
  - Toets op de \* toets
  - Leg de hoorn neer
  - U wordt terug gebeld zodra het toestel vrij komt
  - Zodra u de hoorn opneemt, zal het systeem automatisch het vrijgekomen toestel oproepen.



- **Terugbellen bij bezet opheffen**

- Neem de hoorn op
- Toets de code 870
- Leg de hoorn neer

- **Nummerherhaling**

- Druk op de toets-**LND**
- Met de volume toetsen kunt u de laatst gekozen nummers doorbladeren
- Druk op **SPK** of neem de hoorn op om een nummer te kiezen

- **Niet storen (DND)**

U wenst in bepaalde gevallen niet gestoord te worden

- Druk op de toets **DND**
- Druk op de gewenste optie
- **0**: opheffen
- **1**: alleen externe oproepen worden niet doorgelaten
- **2**: alleen interne oproepen worden niet doorgelaten
- **3**: geen enkele oproep wordt doorgelaten
- **4**: alleen omgeleide oproepen worden niet toegelaten
- Leg de hoorn neer

Het lampje in de **DND**-toets wordt geactiveerd.

Wenst u deze functie op te heffen druk dan nogmaals op **DND** gevolgd door “**0**”



## ■ Oproep doorschakeling activeren

Hiermee kun je alle oproepen naar een ander toestel omleiden via je eigen toestel.

Neem de hoorn op

Vorm de code

- **848** Alle oproepen doorschakelen
- **842** Beide toestellen gaan bellen als 1 bezet is rinkelt de andere.
- **843** Indien bezet
- **845** Bij geen antwoord
- Toets **1** voor actief maken van de doorschakeling
- Toets het interne nummer waar naar doorgeschakeld dient te worden
- Leg de hoorn neer

## ■ Oproep doorschakeling opheffen

Neem de hoorn op

Vorm de code

- **848** Alle oproepen doorschakelen
- **842** Beide toestellen gaan bellen als 1 bezet is rinkelt de andere.
- **843** Indien bezet
- **845** Bij geen antwoord
- Toets **0** voor het opheffen van de doorschakeling
- Leg de hoorn neer



## ■ **Interne stemoproep**

U wilt uw gesprekspartner een mededeling doen zonder dat deze de hoorn moet opnemen

- Kies het nummer
- U hoort een beltoon
- Toets op **1**
- Uw stem komt door de luidspreker van het gekozen toestel

## ■ **Follow Me: Volgstand instellen op een ander toestel.**

U bevindt zich op een andere plaats dan normaal en u wilt dat alle oproepen die binnenkomen op UW toestel worden doorgeschakeld naar het toestel waar u zich NU bevindt.

- Neem de hoorn op van het toestel waarna de oproepen doorgeschakeld moeten worden.
- Toets de code **846**
- Toets een **1** voor inschakelen
- Toets het toestelnummer waar de oproep niet meer terecht mag komen.
- Leg de hoorn neer



- **Oproep beantwoorden zonder dat uw toestel overgaat**

U hoort elders een toestel overgaan echter is daar niemand aanwezig.

- Neem de hoorn op van uw eigen toestel
- Toets de code # 0 in
- U heeft nu een spreek/luister verbinding.

- **Algemene wis code**

- Druk op **SPK**
- Toets de code **720** in
- Druk op **SPK**

- **Alarm instellen op uw toestel**

- Druk op **SPK**
- Toets de code **827** in
- Kies de gewenste alarmoptie
- Toets de tijd in 4 cijfers
- Druk op **SPK**

## Teksten

U heeft de mogelijkheid om de centrale in verschillende dag/- nachtstanden te zetten. Hiervoor zijn op de dag van installatie verschillende teksten ingesproken.

Elke dag/- nachtstand heeft zijn eigen tekst.

Wanneer u een tekst wilt wijzigen moet u dus weten welke tekst dit is. Let op dat de nummers van de teksten 2 cijferig zijn. 01, 06, 11, 21 enz.

### ■ Controleren van ingesproken VRS teksten

- Druk op **SPK**
- Toets de code **716** in
- Toets nu op de **5**
- Toets nu het nummer in van de tekst
- U hoort nu een de tekst
- Druk op **SPK**

### ■ Inspreken of wijzigen van VRS teksten

- Neem de hoorn op
- Toets de code **716** in
- Toets nu op de **7**
- Toets nu het nummer in van de tekst
- U hoort 2 pieptoonjes
- Spreek nu de juiste tekst in
- Leg de hoorn neer

### ■ Controleren van de receptenlijn tekst

- Toets op de receptenlijn toets op een toestel.
- De postbus neemt aan met een tekst
- **Optioneel** Toets nu de 4 cijferige code in en sluit af met **#** (standaard **1111**)
- Er word gevraagd om een service code.
- Toets de code **31#** in
- De tekst wordt nu afgespeeld.
- Druk op **SPK**

- **Inspreken of wijzigen van de receptenlij tekst**
  - Toets op de receptenlij toets op een toestel.
  - De postbus neemt aan met een tekst
  - **Optioneel** Toets nu de 4 cijferige code in en sluit af met # (standaard **1111**)
  - Er word gevraagd om een service code.
  - Toets de code **32#** in
  - Spreek na de piep uw bericht in
  - Verbreek de verbinding wanneer u klaar bent met het inspreken.
  
- **Uitluisteren van ingesproken recepten**
  - Toets op de receptenlij toets op een toestel.
  - De postbus neemt aan met een tekst
  - **Optioneel** Toets nu de 4 cijferige code in en sluit af met # (standaard **1111**)
  - Nieuw bericht wordt afgespeeld

Wanneer het bericht is afgespeeld, wordt er gevraagd om een **optie** code. De volgende codes zijn mogelijk :

- 1#** Ingesproken bericht afspelen
- 4#** Pauze
- 7#** Wis het bericht en speel volgend bericht af
- 9#** Bewaar bericht en speel volgend bericht af
- 3#** 8 seconden doorspoelen
- 6#** 8 seconden terugspoelen
- \*#** Terug naar het hoofdmenu

Wanneer er geen berichten zijn of u keert terug naar het hoofdmenu, wordt er gevraagd om een **service** code :

- 7#** Alle berichten wissen
- 31#** Begroeting 1 Afspelen
- 32#** Begroeting 1 Opnemen
- 37#** Begroeting 1 Wissen

## Dag / Nachtstanden

Op de toestellen zitten een aantal functie toetsen met hieronder bepaalde functies. Zo zijn er ook functie toetsen waarmee u de centrale in een andere dag /-nachtstand te zetten.

- **Centrale in een andere stand zetten**
  - Toestel moet in rust zijn
  - Druk nu op de gewenste functie toets
  - De centrale staat in de gewenste stand
  - Dit kunt u zien in het display
  
- **Centrale in een ander stand zetten met een toestel zonder de dag / nachtstanden functietoetsen**
  - Druk op **SPK**
  - Druk de code **818** in
  - Toets in het nummer van de dag / nacht stand bijvoorbeeld **1**
  - Druk op **SPK**

## Receptenlijn

- **Receptenlijn functietoets knippert**
  - Er zijn ingesproken recepten die nog niet uitgeluisterd zijn
  - Volg de instructies van de vorige pagina om de recepten uit te luisteren
  
- **Receptenlijn functietoets brand**
  - Er zijn ingesproken recepten die al wel uitgeluisterd zijn echter nog niet gewist
  
- **Receptenlijn functietoets brand / knippert niet**
  - Er zijn geen ingesproken recepten

## Netlijn

- **Netlijn functietoets knippert “snel” rood en uw toestel gaat over**
  - Door de hoorn op te nemen heeft u een spreek/luister verbinding
  - of
  - Door op de knipperende toets te drukken heeft u een spreek/luisterverbinding
  
- **Netlijn functietoets is groen**
  - U heeft een spreek/luister verbinding
  
- **Netlijn functietoets knippert groen**
  - Op uw toestel staat een gesprek in de wacht
  
- **Netlijn functietoets knippert “rustig” rood**
  - Op een ander toestel staat iemand in de wacht