

Gebruiksaanwijzing  
&  
Installatiehandleiding

*PORTADIAL*

Interface Type 9


## Werking Portadial type 9

De PORTADIAL Type 9 geeft, na het drukken op de knop, een belspanning af naar de op de uitgang aangesloten apparatuur (bijvoorbeeld: Telefoon toestel, PABX of doorkiezer).

De Type 9 zal de belspanning laten stoppen als hij detecteert dat het opgeroepen apparaat de "hoorn" heeft opgenomen waarna er een spreek-, luisterverbinding ontstaat. Deze verbinding wordt verbroken door eenvoudig de hoorn op de haak te leggen. De deurpost zal dit weer detecteren en in de ruststand gezet worden.

Wordt de oproep niet beantwoord, dan zal de PORTADIAL Type 9 er voor zorgen dat hij maximaal 15 keer een belsignaal zal afgeven. Hierna zal hij weer in de ruststand komen te staan waardoor de deurpost weer vrij is om geactiveerd te worden.

# AANSLUITSCHEMA



## PROBLEEM / OPLOSSING

*Probleem:*

De Portadial type 9 is aangesloten op een analoge netlijn-ingang van een PTT-telefooncentrale.

Als er op de knop van de deurtelefoon gedrukt wordt, gaat binnen wel de bel over, maar als er opgenomen wordt dan krijgt men geen contact met de deurtelefoon.

*Oplossing:*

Schakel voor deze netlijn-ingang de volgende opties uit: Polariteitsdetectie en Kiestoondetectie.