

Toestelhandleiding

Aspire

Verklaring toetsen toestellen

- **CHECK** Diverse informatie opvragen.
Wanneer u op de toets drukt en vervolgens op een functie toets drukt kunt u zien wat voor een functie er geprogrammeerd is.
- **CLEAR** Display-informatie wissen
Wanneer u vreemde dingen in het display ziet, druk dan op clear om het display in normale weergave te zetten.
- **CALL1** Gesprekskanaal 1
- **CALL2** Gesprekskanaal 2
- **DIAL** Verkort kiezen
Ieder telefoonnummer is alfabetisch op te vragen maar heeft ook een vaste plaats in het telefoonboek. Als u deze plaats weet, zou u door op dial te drukken en vervolgens het nummer in te drukken ook naar de gewenste persoon te kunnen bellen.
- **DND** Niet storen
Wordt verderop behandeld
- **FLASH** Hernemen van een buitenlijn
- **HOLD** Gesprek in de wacht zetten
- **LND** Laatste gekozen nummer herhalen
- **MIC** Microfoon uit / aan
- **SPK** Luidspreker
- **CONF** Een conferentie gesprek beginnen.
- **MSG** Bericht sturen wanneer iemand in gesprek is of de oproep niet beantwoord
- **VOL** Volumeregeling en scroll-toets
- **0 TM 9+#+*** Numerieke toetsen

- **Dag/nachtstanden toetsen** Zet de centrale in een andere configuratie
- **Headset** Wanneer er een headset is gekoppeld aan het toestel
- **Recepten** Voor uitluisteren van de ingesproken herhaalrecepten
- **Netlijn** Zijn uw telefoonlijnen
- **Verkort kiezen toetsen** Direct een nummer onder de toets

Gesprekken behandelen

- **Een gesprek in de wacht plaatsen**
 - Druk op de toets **HOLD**
 - U hoort een kiestoon
 - Leg de hoorn neer

- **Gesprek uit de wacht halen**
 - Neem de hoorn op
 - Druk op de knipperende netlijn toets
 - U heeft weer verbinding

- **Doorverbinden met of zonder aankondiging**
 - Druk op de toets **HOLD**
 - Kies het gewenste intern of externe nummer (extern eerst een **0**)
 - Wacht tot de oproep wordt beantwoord en kondig het gesprek aan
 - Druk op de **TRFR**-toets en leg de hoorn neer

- **Nummers opzoeken uit de verkorte kieslijst**
 - Druk op de softtoets **ALF**.
 - Druk op **VKNa** is de algemene tel. lijst
 - Kies de gewenste letter of letters.
 - Druk op de volume toetsen om te bladeren
 - Neem de hoorn op en het nummer wordt gekozen.

- **Terugbellen bij bezet**
 - U hoort een bezettoon
 - Toets op de * toets
 - Leg de hoorn neer
 - U wordt terug gebeld zodra het toestel vrij komt
 - Zodra u de hoorn opneemt, zal het systeem automatisch het vrijgekomen toestel oproepen.



■ **Terugbellen bij bezet opheffen**

- Neem de hoorn op
- Toets de code 870
- Leg de hoorn neer

■ **Nummerherhaling**

- Druk op de toets-**LND**
- Met de volume toetsen kunt u de laatst gekozen nummers doorbladeren
- Druk op **SPK** of neem de hoorn op om een nummer te kiezen

■ **Oproep doorschakeling activeren**

Hiermee kun je alle oproepen naar een ander toestel omleiden via je eigen toestel.

Neem de hoorn op
Vorm de code

- **848** Alle oproepen doorschakelen
- **842** Beide toestellen gaan bellen als 1 bezet is rinkelt de andere.
- **843** Indien bezet
- **845** Bij geen antwoord
- Toets **1** voor actief maken van de doorschakeling
- Toets het interne nummer waar naar doorgeschakeld dient te worden
- Leg de hoorn neer

Oproep doorschakeling opheffen

Neem de hoorn op
Vorm de code

- **848** Alle oproepen doorschakelen
- **842** Beide toestellen gaan bellen als 1 bezet is rinkelt de andere.
- **843** Indien bezet
- **845** Bij geen antwoord
- Toets **0** voor het opheffen van de doorschakeling
- Leg de hoorn neer



■ Niet storen (DND)

U wenst in bepaalde gevallen niet gestoord te worden

- Druk op de toets **DND**
- Druk op de gewenste optie
- **0**: opheffen
- **1**: alleen externe oproepen worden niet doorgelaten
- **2**: alleen interne oproepen worden niet doorgelaten
- **3**: geen enkele oproep wordt doorgelaten
- **4**: alleen omgeleide oproepen worden niet toegelaten
- Leg de hoorn neer

Het lampje in de **DND**-toets wordt geactiveerd.

Wenst u deze functie op te heffen druk dan nogmaals op **DND** gevolgd door “**0**”

■ Conferentie opbouwen

Wanneer je wilt dat er meerdere mensen deelnemen aan één gesprek:

- Druk op de toets-**HOLD** om uw gesprek in de wacht te zetten
 - Druk op de toets-**CONF** of
 - Toets de code **826**
- U hoort een kiestoon
- Toets het telefoonnummer in
- Wacht tot de oproep wordt beantwoord
- Toets op **Toev.** (Toevoegen)
- Vervolgens toets op **Start** om de conferentie te starten
- Om een volgend persoon te betrekken in de conferentie herhaal dan alle bovenstaande stappen



■ Programmeren van de interne en externe beltonen

- Druk op **SPK**
- Toets de code 820

Kies het gewenste lijntype

- 1: intern
- 2: extern

Kies de gewenste beltoon

- 1 tm 8 zijn 8 verschillende tonen
- Druk op **SPK**

■ Interne stemoproep

U wilt uw gesprekspartner een mededeling doen zonder dat deze de hoorn moet opnemen

- Kies het nummer
- U hoort een beltoon
- Toets op 1
- Uw stem komt door de luidspreker van het gekozen toestel

■ Follow Me: Volgstand instellen op een ander toestel.

U bevindt zich op een ander plaats dan normaal en u wilt dat alle oproepen die binnenkomen op UW toestel worden doorgeschakeld naar het toestel waar u zich NU bevindt.

- Neem de hoorn op van het toestel waarna de oproepen doorgeschakeld moeten worden.
- Toets de code **846**
- Toets een **1** voor inschakelen
- Toets het toestelnummer waar de oproep niet meer terecht mag komen.
- Leg de hoorn neer



- **Oproep beantwoorden zonder dat uw toestel overgaat**

U hoort elders een toestel overgaan echter is daar niemand aanwezig.

- Neem de hoorn op van uw eigen toestel
- Toets de code # 0 in
- U heeft nu een spreek/luister verbinding.

- **Algemene wis code**

- Druk op **SPK**
- Toets de code **720** in
- Druk op **SPK**

- **Alarm instellen op uw toestel**

- Druk op **SPK**
- Toets de code **827** in
- Kies de gewenste alarmoptie
- Toets de tijd in 4 cijfers
- Druk op **SPK**

Teksten

U heeft de mogelijkheid om de centrale in verschillende dag/- nachtstanden te zetten. Hiervoor zijn op de dag van installatie verschillende teksten ingesproken. Elke dag/- nachtstand heeft zijn eigen tekst. Wanneer u een tekst wilt wijzigen moet u dus weten welke tekst dit is. **Let op** dat de nummers van de teksten 2 cijferig zijn. 01, 06, 11, 21 enz.

- **Controleren van ingesproken Welkomst teksten**
 - Druk op **SPK**
 - Toets de code **716** in
 - In het display staan nu 3 opties:
 - O:7 betekend opnemen toets 7
 - L:5 betekend Luisteren toets 5
 - W:3 betekend Wissen toets 3
 - Toets nu op de **5**
 - Toets nu het nummer in van de tekst (**2 Cijferig**)
 - U hoort nu een de tekst
 - Druk op **SPK** om te verbreken.

- **Inspreken of wijzigen van Welkomst teksten**
 - Neem de hoorn op
 - Toets de code **716** in
 - In het display staan nu 3 opties:
 - O:7 betekend opnemen toets 7
 - L:5 betekend Luisteren toets 5
 - W:3 betekend Wissen toets 3
 - Toets nu op de **7**
 - Toets nu het nummer in van de tekst (**2 Cijferig**)
 - U hoort 3 snelle pieptoonpjes
 - Spreek nu de juiste tekst in
 - Leg de hoorn neer



■ Controleren van de receptenlijn tekst

- Toets op de receptenlijn toets op een toestel.
- De postbus neemt aan met een tekst
- **Optioneel** Toets nu de 4 cijferige code in en sluit af met # (standaard 1111)
- *Wanneer er ingesproken recepten zijn toets dan * # in om terug te gaan naar het hoofdmenu.*
- Er word gevraagd om een service code.
- Toets de code **31#** in
- De tekst wordt nu afgespeeld.
- Druk op **SPK**

■ Inspreken of wijzigen van de receptenlijn tekst

- Toets op de receptenlijn toets op een toestel.
- De postbus neemt aan met een tekst
- **Optioneel** Toets nu de 4 cijferige code in en sluit af met # (standaard 1111)
- *Wanneer er ingesproken recepten zijn toets dan * # in om terug te gaan naar het hoofdmenu.*
- Er word gevraagd om een service code.
- Toets de code **32#** in
- Spreek na de 2 piepjes uw bericht in
- Wanneer u klaar bent met het inspreken kunt u de verbinding verbreken



- **Uitluisteren van ingesproken recepten**
 - Neem de hoorn op of toets op **SPK**
 - Toets op de receptenlijn toets op een toestel.
 - De postbus neemt aan met een tekst
 - **Optioneel Toets nu de 4 cijferige code in en sluit af met #** (standaard 1111)
 - Nieuw bericht wordt afgespeeld
 - Na het ingesproken bericht vraagt een stem om een optie code. Hiermee kun je opnieuw luisteren, bewaren, wissen enz.
 - Leg de hoorn neer of druk op **SPK** om te verbreken.

Wanneer het bericht is afgespeeld, wordt er gevraagd om een **optie** code. De volgende codes zijn mogelijk :

- 1# Ingesproken bericht afspelen
- 4# Pauze
- 7# Wis bericht en speel volgend bericht af
- 9# Bewaar bericht en speel volgend bericht af
- 3# 8 seconden doorspoelen
- 6# 8 seconden terugspoelen
- *# Terug naar het hoofdmenu

Wanneer er geen berichten zijn of u keert terug naar het hoofdmenu, wordt er gevraagd om een **service** code :

- 7# Wis alle berichten
- 31# Begroeting 1 Afspelen
- 32# Begroeting 1 Opnemen
- 37# Begroeting 1 Wissen



Dag / Nachtstanden

Op de toestellen zitten een aantal functie toetsen met hieronder bepaalde functies. Zo zijn er ook functie toetsen waarmee u de centrale in een andere dag /-nachtstand te zetten.

- **Centrale in een andere stand zetten**
 - Toestel moet in rust zijn
 - Druk nu op de gewenste functie toets
 - De centrale staat in de gewenste stand
 - Dit kunt u zien in het display

- **Centrale in een ander stand zetten met een toestel zonder de dag / nachtstanden functietoetsen**
 - Druk op **SPK**
 - Druk de code **818** in
 - Toets in het nummer van de dag / nacht stand bijvoorbeeld **1**
 - Druk op **SPK**

Receptenlijn

- **Receptenlijn functietoets knippert**
 - Er zijn ingesproken recepten die nog niet uitgeluisterd zijn
 - Volg de instructies van de vorige pagina om de recepten uit te luisteren

- **Receptenlijn functietoets brand**
 - Er zijn ingesproken recepten die al wel uitgeluisterd zijn echter nog niet gewist

- **Receptenlijn functietoets brand / knippert niet**
 - Er zijn geen ingesproken recepten

Netlijn

- **Netlijn functietoets knippert “snel” rood en uw toestel gaat over**
 - Door de hoorn op te nemen heeft u een spreek/luister verbinding
 - Door op de knipperende toets te drukken heeft u een spreek/luisterverbinding
- of
- **Netlijn functietoets is groen**
 - U heeft een spreek/luister verbinding
- **Netlijn functietoets knippert groen**
 - Op uw toestel staat een gesprek in de wacht
- **Netlijn functietoets knippert “rustig” rood**
 - Op een ander toestel staat iemand in de wacht